


音联邦  
UNITED AUDIO




SVSound

# SVSound 数字低音炮 APP使用说明



+ 获取




+ 获取




# 手机应用获取 SVS蓝牙应用程序

- 最强大和灵活的低音炮蓝牙控制DSP app, 兼容iOS和Android两种操作系统。用户可以通过苹果App商店或是谷歌Play商店以及“SVS App”来下载该应用。只需搜索“SVS App”，根据提示下载至您的手机。首次使用，有一个教程，指导你的操作，并提供共同的设置，以简化过程。




音联邦  
UNITED AUDIO

## 音量控制




超大数显表音量控制，用两个触摸按键控制音量，一个用于增加音量，一个用于减小音量；每按键一下，增加或减小一档；精确每级1dB衰减范围控制。

将音量设置过高，会导致低音的虚浮。



音联邦  
UNITED AUDIO




蓝牙对接

连接低音炮



SVS突破性的蓝牙双向DSP控制应用  
软件适用于苹果手机和安卓设备

# 预选模式



音联邦  
UNITED AUDIO

- 有三组用户预先设定程序让低音炮能够适用于每个房间和系统。


## LOAD PRESET

MOVIE

MUSIC

CUSTOM

DEFAULT



预设模式：电影、音乐、自定义、默认。

🔊 HOME / VOLUME

-20 dB



PRESET NONE

OPTIONS HOME / VOLUME

SUBWOOFER DISPLAY - ON/OFF


CONTACT SVS SUPPORT



## 设置选项

### OPTIONS

- HOME / VOLUME 主音量
- LOW PASS FILTER 低通滤波器
- PHASE 相位
- POLARITY 极性
- PARAMETRIC EQ EQ参数
- ROOM GAIN COMPENSATION 房间增益
- PORT TUNING 低频调谐管调整
- PRESETS 预先调整
- SYSTEM SETTINGS 系统设置
- CONTACT SVS SUPPORT 联系SVS支持
- TUTORIAL 指导
- VISIT SVSOUND.COM SVS官网



# 音联邦

UNITED AUDIO

## LOW PASS FILTER

OFF (LFE MODE ACTIVE)



LOW PASS FREQ.

80 Hz



SLOPE

12 dB (DEFAULT)





# 低通滤波

低通滤波器作用是容许低于截止频率的信号通过，但高于截止频率的信号不能通过。

30Hz --- 200Hz

调整斜率，低通滤波器滚降的速率，斜率就频率上升或下降的数值





# EQ参数设置

## 3组EQ参数设置

去除听音区域的峰和谷，为个人对于低音的喜好而设定。在用声学测试的时候运行效果更好。可以设置过滤器所需的中心频率，增加或减少过滤器的声压级分贝，或调解滤波器的带宽。

频率20Hz---200Hz


等级-12 --- +6dB

Q值0.2 --- 10.0

0°  
DEFAULT





# 相位



0~180度无段相位调节的炮比较灵活，调节选择性高

当低音炮靠近主音箱的相位设为0°。







音联邦  
UNITED AUDIO

## 房间增益


当一个小房间里有高密度的声波时，通过优化低频输出和扩展，修复虚浮的低音





音联邦  
UNITED AUDIO

## 极性



在某些情况下，逆转极性可以解决低音炮和音箱之间分音器频率的相互冲突，叠加的不良影响，而且还能用于修正在听音区域内的低频失效和低频在某些节点的过载。



音联邦  
UNITED AUDIO

## 低频调谐管调整

svs PB16CBF6

### PORT TUNING

STANDARD (DEFAULT)

*Note: Be sure to use the foam port plugs that shipped with your subwoofer, and match port blocking with the selected tuning.*




标准

扩展


密闭






音联邦  
UNITED AUDIO


## 其它功能



自定义您的低音炮的预设开关的名称（SVS独家APP的功能）



选择自动模式（默认）或一键触发模式。



这只低音炮可以调整为待机模式和显示设置，如超时和亮度，也可重置到出厂设置。